

1924-02-14

AFSENDER

Joakim Skovgaard

MODTAGER

Theodor Wählin

FAKTA

Dokumenttype:
Brev

Arkivplacering:
Mappe 150 nr. 7

DOKUMENTINDHOLD

Afventer transskription.

TRANSSKRIFTION

Afventer transskription.

14/2 24.
Til Dr. arkitekt Th. W.!

Jeg er undforrettet med det brev jeg skrev igår, det er bedre helt enkelt at sige: Det pusdæg, som de nu laver til os maler at give prøver på, bør være mindst 2 1/2 centimeter tykt. (altså det pusdæg som efterhånden hugges bort)

Men den endelige tykkelse på det hele, med alt stene medregnet, bliver mindst 3 1/2 cm.

Dag er at bemærke, at jeg går ud fra, at hovedvingen mindes af vanlige mursten; hvis den murer i jernbeton, kan mælens bærges 1 centimeter mere, altså henholdsvis 1 1/2 og 2 1/2 cm. Det er fordi, at jernbeton sæger meget mindre end mursten.

Endelig må jeg understrege, at den pusdæg, som vi maler på, og som stykkevis skal hugges bort (for at give rum for den endelige pusdæg) denne første pusdæg bør være meget sandblandet og ikke for god kalk, så det ikke cement. Så den bliver meget let at hugge eller strække af. Den skal jo blot bare maleriet at arbejde eller to. Men overfladen må være jævn at rale på.

F. S.

Har de noget at bemærke?

SKOVGAARD-MUSEET
Mappe 150 Nr. 7

Lykkeligvis jo, at rigtig gammeldags mursten, må være meget bedre end jernbeton

Mr. Domkyrkearkitekt W. svar på brev af 9/2 24

Efter gntagen råddning med masarkmesteren
sender jeg Dem hermed et snit i naturlig (virkelig)
størrelse af den puds tykkelse som må anses
for den bedste. Som De ser, kan tykkelsen godt
være mellem 2½ og 3 centimeter, ^(af 3 B) _(af 3 A) de kan vælges x

Tynde end 2½ må den ikke gerne være, da
det er af betydning, at muren ikke alt for hurtigt
drikket fugtigheden. Mortelen har kraft til at holde
nogen tid på fugtigheden.

Jeg tror det vil være rigtigst, at gøre 3 A i samme
tykkelse som 3 B, så masarkotterene og den mørtel
de lægges i kommer længere form, da det må være lettere
at pudse 3 B i samme flade som 3 A, når vi
påfører den i de udhuggede stykker. De husker,
at vi stykkerne hugger ind til muren og fylder ud
med 3 B. 13 februar 1924

Joakim Skovgaard

x men det er heldigst når lag 2 er ret tykt.

2 A og 2 B er ikke forskel i tykkelse men
betegner det puds og malmene bruger 3 A
og den næste, som masarkmesteren lægger 3 B

vend om